ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Переключатель SA1 устанавливать на диэлектрическую прокладку.
2. На винты крепления разъемов XP2 - XP5 установить диэлектрические шайбы с нижней стороны платы.

03.12.2019